

Lerapur[®] NC 309



neutrales Reinigungsmittel mit Zitrusduft

Produktbeschreibung: **Lerapur[®] NC 309** ist eine Wirkstoffkombination aus anionischen Tensiden und reinigungsverstärkenden Gerüststoffen zur manuellen Reinigung in allen Bereichen der Unterhaltsreinigung und zum Handgeschirrspülen.

Geschirr, Arbeitsflächen, Verkaufstheken, Arbeitsgeräte, Fußböden und Fliesen werden durch die fett- und schmutzlösende Wirkung von **Lerapur[®] NC 309** schnell und gründlich gereinigt.

Durch die ausgeprägte Netzwerkung von **Lerapur[®] NC 309** bleibt beim Spülen nur ein dünner Wasserfilm auf den gereinigten Oberflächen zurück, der schnell und streifenfrei abtrocknet.

Technische Daten:	Form:	flüssig
	Farbe:	gelb
	Dichte:	ca. 1,02 g/cm ³
	pH-Wert:	ca. 5

Wichtige Inhaltsstoffe: Tenside

Materialverträglichkeit: Anwendungslösung geeignet für alle feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen.

Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

Abwasserverhalten: Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise: In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Frost- und Hitzeeinwirkung vermeiden.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen.

20.05.2020 Seite 1 von 2

TECHNISCHE INFORMATION



Anwendung:	Konzentration:	0,1 – 0,5%
	Temperatur:	20 – 40°C
	Technologie:	manuell (Wischen, Scheuern, Geschirrspülen)

Die Anwendungsbedingungen sind auf die Art und den Grad der Verschmutzung abzustimmen.

Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind entsprechend behördlicher Auflagen rückstandsfrei mit Wasser in Trinkwasserqualität von lebensmittelberührenden Flächen ab- oder auszuspülen.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen.

20.05.2020 Seite 2 von 2

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37, D-33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0) 521 3037 0

Fax: +49 (0) 521 3037 169

Ein Unternehmen der



STOCKMEIER Gruppe